

FAQ

基层处理

1. 可以在地热底层安装阿姆斯壮地板吗？

阿姆斯壮地板可以安装在地热基层上，只要其表面温度不超过28摄氏度。温度超过28摄氏度将会使地板变软以及增加了不可避免的缺口的风险。

2. 阿姆斯壮地板可以安装在现有的弹性地板上吗？

简单回答，可以。然而阿姆斯壮建议将现有的弹性地板去除，对基层进行处理以安装新地板。如果这种方法不实用，应认真对待以确保现有的地板有一个可接受的标准来安装新地板。不可在两层现有的弹性地板上安装阿姆斯壮地板。

胶水

1. 使用适当的刮刀的重要性？

多数地板胶水都适合使用锯齿刮刀。锯齿的尺寸是十分重要的，因为它是控制胶水的使用量。如果锯齿太大，那么涂胶也会太多。这时通过卷材地板底的刮刀痕迹或者是片材地板接缝的溢出物可看到由于胶水太多，容易引起压痕。

2. “让胶水干燥至可以触摸”是什么意思？

让胶水干燥至可以触摸意思是当你把指尖轻轻地放在胶水上，胶水不会粘在手指上。多数阿姆斯壮弹性片材胶水需要干燥至不会粘手才能安装。

性能要求

1. 您如何测定弹性地板的耐用性

弹性地板耐用性的测定与流通量的磨损有关，因此很有必要把许多因素考虑进去。这些因素包括耐磨损、耐刻划、冲击、切割以及滚动、动态承载力和静止承载的影响。阿姆斯壮商业弹性地材就是在持久、长期耐磨结构中生产出来的。每个结构有自己独特的设计和物理性能。

2. UV灯光会影响阿姆斯壮的塑胶弹性地板？

阿姆斯壮的塑胶弹性地板是由防灯光的配方制成的。然而，大窗户射入或是室外的高强度UV光线会导致暴露的塑胶弹性地板UV衰变。因此阿姆斯壮弹性地板并不推荐在户外使用。

安装信息

1. 为什么要使用阿姆斯壮安装产品来安装阿姆斯壮地板，而不是其他品牌的安装产品？

因为阿姆斯壮提供整个质保系统，有安装产品、焊线焊接产品以及保养产品，这些都是经过完整的测试，适合地板的系统的安装。你应该相信，塑胶弹性地板的性能含有很先进的技术，这种技术推动着安装、焊线处理以及保养产品的进步。每个产品都有自己独特的性能特点。因此，您需要一种特别设计的胶水来适合这些产品性能特点。不使用特别为这种类型的地板设计的胶水可能会破坏地板。

2. 地板安装多久后该使用滚轮承载来保护地板？

刚安装好的商用地材至少在安装72小时以后才能经受日常滚轮承载承压（如手推车等），这样才能确保地板定位，胶水干。如果滚轮承载无法避免，在安装后72小时之内覆盖木板来保护地板。

基层处理

1. 怎么从混凝土基层除去固化剂？

用水磨石或混凝土研磨机打磨、喷砂或是用装备重型金属刷的抛光机研磨掉固化剂。

2. 胶水变脏在阿姆斯壮品质保证范围内吗？

该种情况不在阿姆斯壮品质保证范围内。

保养

1. “低保养”意味着什么？

“低保养”适用于抛光的地板，这些地板经专门设计能减少日常保养。通过抛光替代了最初的打蜡的需要，减少了地板保护产品和劳动力成本。一般地板需要用机器清洁和打蜡来保养地板，然而“低保养”地板的表面使这一过程变得快速和便宜。

2. 在地板抛光时什么会导致条纹？

导致条纹可能是一个涂层上地板抛光太多或太少；使用的抛光剂上有脏东西；干燥时间不够或是地板上有碱性残渣。遵照保养程序的推荐，按照商用人流量的推荐步骤进行准备维护。